



---

### **Handleiding voor parkeerpaal PAR305**

Verschillende stappen voor de vergrendeling/ontgrendeling van de parkeerpaal :

- trek het deksel lichtjes omhoog en draai het weg.
- het cilinderslot wordt zichtbaar en met de sleutel losdraaien en verwijderen.
- vervolgens met de inbussleutel de paal ontgrendelen om deze van de ene positie naar de andere te bewegen en daarna met de inbussleutel opnieuw vergrendelen.
- het cilinderslot opnieuw inbrengen ter beveiliging, de sleutel verwijderen en het deksel terug draaien.

### **Mode d'emploi pour borne de stationnement PAR305**

Différentes étapes pour le verrouillage/déverrouillage de la borne de stationnement :

- tirez le couvercle légèrement vers le haut et dégagez-le en le tournant entièrement
- la serrure à cylindre devient visible, desserrez-la avec la clé et enlevez-la
- ensuite déverrouillez la borne avec la clé d'Allen afin de déplacer la borne d'une position à l'autre et verrouillez-la à nouveau avec la clé d'Allen
- remettez la serrure à cylindre pour toute sécurité, enlevez la clé et tournez à nouveau le couvercle