

V2 Go

WIFI module voor ADI connectie

STU681

Installatie handleiding



- V2 Go Update dongle naar systeem
- schakel de stroom uit
- Steek de V2 dongle in het ADI contact.
- Zet de stroom aan en het rode lampje van de dongle moet knipperen.
- Houd het rode lampje/knopje ingedrukt totdat het lampje stopt met knipperen en laat dan los.
- Het rode lampje moet nu continu branden.
- Dit betekent dat de dongle nu door het systeem wordt herkend en klaar is voor gebruik.



- V2 Go Update dongle naar systeem
- schakel de stroom uit
- Steek de V2 dongle in het ADI contact.
- Zet de stroom aan en het rode lampje van de dongle moet knipperen.
- Houd het rode lampje/knopje ingedrukt totdat het lampje stopt met knipperen en laat dan los.
- Het rode lampje moet nu continu branden.
- Dit betekent dat de dongle nu door het systeem wordt herkend en klaar is voor gebruik.

- Mettre à jour le dongle dans le système
- Couper l'alimentation
- Branchez le dongle V2 dans la prise ADI.
- Mettez le système sous tension et le voyant rouge du dongle doit clignoter.
- Appuyez sur le voyant/bouton rouge et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter, puis relâchez-le.
- Le voyant rouge doit maintenant être fixe.
- Cela signifie que le dongle est maintenant reconnu par le système et prêt à être utilisé.