



## CS 300 sturing


### Quick start guide om de taal te veranderen




Na inschakelen van de spanning verschijnt ...




Druk op de [P] knop en houd deze vast tot de volgende tekst verschijnt op het display ...




Druk de [+] en [-] knoppen op hetzelfde moment tot de eerste parameter op het display zichtbaar wordt (2e regel verschuift) ...




Druk en houd de [P] knop totdat een knipperende cursor rechts onder verschijnt ...





Navigeer met de he [+] of [-] knoppen door het menu tot u de juiste taal geselecteerd heeft ...



Druk op de [P] knop en houd deze ingedrukt tot de knipperende cursor verdwijnt ...



Druk de [+] en [-] knoppen op hetzelfde moment tot de eerste optie alleen nog zichtbaar is, de 2e regel verdwijnt ...



Druk op de [P] knop en houd deze vast tot de gewenste optie verschijnt op het display...

