

ZRV301 - ZRV304 - ZRV305



Deze zenders worden voorgeprogrammeerd geleverd. Indien U niet met deze codes wenst te werken en een andere zender wenst te klonen, dan dienen deze codes gewist te worden. Ga als volgt te werk:

1. Druk beide grote drukknoppen **1 + 2** gelijktijdig in gedurende +/- 10 sec.
2. Laat de drukknoppen los wanneer de **LED** begint te knipperen.
3. Leg de beide zenders naast elkaar.
BELANGRIJK: de zenders moeten tegen elkaar liggen en als het zo niet lukt dient U ze rug aan rug tegen elkaar te plaatsen!
(de antennes kunnen ook in verschillende zijdes ingebouwd zijn, dus dient U mogelijks verschillende standen uit te proberen om de juiste ligging van de antennes te vinden)
4. Druk drukknop **1** in op de **ZRV zender** - de **LED** knippert even en gaat vervolgens uit.
5. Met de drukknop **1** nog steeds ingedrukt, druk op de te programmeren drukknop van de te klonen zender tot de **LED** op de **ZRV zender** terug begint te knipperen.
6. Herhaal deze procedure (stappen 4 en 5) om de andere drukknoppen te programmeren.



Opmerking: de **ZRV zenders** hebben twee handige functies

Bvb: op een recent geprogrammeerde **ZRV zender** drukt men per ongeluk de knoppen **1 + 2** gelijktijdig in tot de **LED** knippert, de codes zijn dan gewist.

Door de drukknoppen **3 + 4** gelijktijdig in te drukken tot de **LED** knippert worden de laatst geprogrammeerde codes teruggezet !

Als men de drukknoppen **3 + 4** gedurende **12 sec.** indrukt begint de **LED** sneller te knipperen. Na het loslaten van de knoppen zijn dan **ALLE CODES** gewist !



**Overzicht
van de
kloonbare
zenders**