

ZRV302 - Type TX-MULTI ROLLING CODE

Ces émetteurs sont prévus pour 8 marques différentes. Dans 1 émetteur il est possible de programmer jusqu'à 4 marques différentes via les 4 boutons (1 marque par bouton). Les **émetteurs ZRV** sont préprogrammés au départ d'usine avec les codes du **Smilo de NICE**. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces codes et que vous souhaitez cloner une autre marque, ces codes doivent être effacés. Veuillez suivre la procédure suivante:

1. Mettre l'émetteur en mode de programmation : appuyez les deux grands boutons **1 + 2** simultanément et relâchez les lorsque la **LED** se met à clignoter.
2. Appuyez maintenant le premier grand bouton **1** de l'émetteur **ZRV**.
(remarque: n'importe quelle des 8 marques peut être programmée dans n'importe quel bouton de l'émetteur, dans cet exemple nous souhaitons programmer une marque dans le bouton 1). Maintenez le bouton **1** enfoncé et comptez le nombre de clignotements de la **LED**. Par exemple : si la **LED** clignote 2 fois c'est la fréquence **BFT** qui est sélectionnée.
3. Pour confirmer le choix de cette fréquence: appuyez les deux petits boutons **3 + 4** simultanément jusqu'au clignotement de la **LED**. Relâchez maintenant les deux boutons. Nous sommes hors du mode de programmation et l'émetteur **ZRV** est prêt pour la programmation avec le récepteur original de BFT. (**ATTENTION**: pour la programmation des récepteurs BFT la "clé cachée" est d'appuyer simultanément les boutons **1 + 4**, ceci après le choix de la marque, PAS AVANT!)
4. Si on souhaite programmer par exemple 4 marques (1 marque par bouton):
 - entrez en mode de programmation (voir étape 1)
 - introduisez la marque pour le bouton **1**, ensuite pour les boutons **2, 3** et **4** (c.à.d. exécutez 4 fois l'étape 2)
 - confirmez et sortez du mode de programmation (voir étape 3)



Remarque: avant d'exécuter un "**reset**" de l'émetteur il faut appuyer simultanément les boutons **3 + 4** pendant plus de 7 sec., jusqu'à ce que la **LED** commence à clignoter rapidement.

Aperçu des émetteurs clonables

Nombre de clignotements LED	MARQUE	Nombre de clignotements LED	MARQUE
1 X bref	NICE Smilo	5 X bref	ERREKA standard
2 X bref	BFT	6 X bref	GBD
3 X bref	BENINCA	7 X bref	FOX
4 X bref	DEA	8 X bref	VARIO
9 X bref	réservé nouvelle marque	1 X long	réservé nouvelle marque
1 X long & 1 X bref	réservé nouvelle marque	1 X long & 2 X bref	réservé nouvelle marque



®

11-100011



Nestor company N.V.
E3-Laan 93
9800 Deinze
BELGIUM

Tel. +32 9 380 40 20
Fax +32 9 380 40 25
info@nestorcompany.be
www.nestorcompany.eu