

## Handleiding VEKTOR copy zenders

### ZRV302 - Type TX-MULTI ROLLING CODE



Deze zenders zijn geschikt voor 8 verschillende merken. In één zender kunnen via de 4 drukknoppen tot 4 verschillende merken geprogrammeerd worden (1 merk in elke knop). De **ZRV zenders** worden voorgeprogrammeerd geleverd met de codes van de **NICE Smilo**. Indien U niet met deze codes wenst te werken en een ander merk wenst te klonen, dan dienen deze codes gewist te worden. Ga als volgt te werk:

1. Zender in programmeer modus zetten: druk beide grote drukknoppen **1 + 2** gelijktijdig in en laat de drukknoppen los wanneer de **LED** begint te knipperen.
2. **Druk** nu de eerste grote drukknop **1** in op de **ZRV zender**.  
(opmerking: om het even welk van de 8 merken kan in om het even welke drukknop van de zender geprogrammeerd worden, in dit voorbeeld wensen we een merk in drukknop 1 te brengen). Hou de drukknop **1** ingedrukt en kijk hoeveel maal de **LED** knippert. Bvb. : als de **LED** 2 maal knippert is het de BFT frequentie die aan beurt is.
3. Om de keuze van deze frequentie te bevestigen: druk de beide kleine drukknoppen **3 + 4** gelijktijdig in tot de **LED** knippert. Laat nu beide knoppen los. We zijn uit de programmeer modus gegaan en de **ZRV zender** is klaar voor de programmering met de originele BFT ontvanger.  
(OPGELET: voor de programmering va BFT ontvangers is de "verborgen sleutel" het gelijktijdig indrukken van de knoppen **1 + 4**, na de keuze van het merk, **NIET ERVÓÓR** !)
4. Als men nu bvb. 4 merken wil programmeren (in iedere knop 1 merk):
  - open de programmeer modus (zie stap 1)
  - voer merk in voor drukknop **1**, vervolgens voor drukknoppen **2, 3 en 4** (t.t.z. voer 4 maal stap 2 uit)
  - bevestig en sluit de programmeer modus (zie stap 3)



**Opmerking:** voor het uitvoeren van een "**reset**" van de zender dient men de drukknoppen **3 + 4** gelijktijdig in te drukken gedurende meer dan 7 sec. tot de **LED** sneller begint te knipperen.

### Overzicht van de kloonbare zenders

| Aantal LED flitsen  | MERK                    | Aantal LED flitsen  | MERK                    |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 X kort            | <b>NICE Smilo</b>       | 5 X kort            | <b>ERREKA standard</b>  |
| 2 X kort            | <b>BFT</b>              | 6 X kort            | <b>GBD</b>              |
| 3 X kort            | <b>BENINCA</b>          | 7 X kort            | <b>FOX</b>              |
| 4 X kort            | <b>DEA</b>              | 8 X kort            | <b>VARIO</b>            |
| 9 X kort            | voorbehouden nieuw merk | 1 X lang            | voorbehouden nieuw merk |
| 1 X lang & 1 X kort | voorbehouden nieuw merk | 1 X lang & 2 X kort | voorbehouden nieuw merk |



®

11-100002



Nestor company N.V.  
E3-Laan 93  
9800 Deinze  
BELGIUM

Tel. +32 9 380 40 20  
Fax +32 9 380 40 25  
info@nestorcompany.be  
www.nestorcompany.eu