



Manuel émetteurs VEKTOR copy

ZRV303 - Type TXS - SOMMER

Cet **émetteur ZRV** est préprogrammé avec les codes des **émetteurs SOMMER**.

Afin de programmer l'**émetteur ZRV** dans le **récepteur SOMMER**, veuillez suivre la procédure suivante:

1. Ouvrez le **récepteur SOMMER**. Appuyez 1x sur le bouton "**SW1**" pour le canal 1 et 2x pour le canal 2. La **LED** du canal correspondant reste allumée.
2. Appuyez maintenant le bouton de l'émetteur que vous souhaitez utiliser. La **LED** du récepteur clignotera pendant quelques secondes pour indiquer la programmation correcte du récepteur.

Émetteur clonable



®

11-100012



Nestor company N.V.
E3-Laan 93
9800 Deinze
BELGIUM

Tel. +32 9 380 40 20
Fax +32 9 380 40 25
info@nestorcompany.be
www.nestorcompany.eu