



## Handleiding VEKTOR copy zenders

### ZRV303 - Type TXS - SOMMER

Deze **ZRV zender** is voorgeprogrammeerd met de codes van de **SOMMER zenders**.

Om de **ZRV zender** in de **SOMMER ontvanger** te programmeren, ga als volgt te werk:

1. Open de **SOMMER ontvanger**. Druk 1x op de "**SW1**" drukknop voor kanaal 1 en druk 2x op de "**SW1**" drukknop voor kanaal 2. De **LED** van het overeenkomende kanaal blijft branden.
2. Druk nu de drukknop van de zender in die U wenst te gebruiken. De **LED** van de ontvanger zal gedurende een aantal seconden knipperen om de correcte programmering aan te duiden

### Kloonbare zender

