

# MANUEL INSTALLATEUR



---

**TETE DE LECTURE AVEC LA TECHNOLOGIE DE**  
**DYNASCAN**

- |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ❖ La tête de lecture peut être intégrée dans chaque système qui utilise une sortie de Wiegand                                                                                                                                     | 👍 Haute compatibilité avec des sorties de Wiegand           |
| ❖ Cette tête de lecture est capable de lire des cartes d'accès ou porte-clefs à une distance de 90 cm et de les transmettre à presque chaque format de Wiegand jusqu'à 40 bits.                                                   | 👍 Equipé de la technologie de Dynascan                      |
| ❖ La technologie exclusive de Dynascan garantit de hautes performances dans chaque genre d'environnement.<br>On peut monter sans risque cette tête de lecture sur une surface en métal : la distance de lecture reste invariable. | 👍 Résistant aux influences climatologiques et au vandalisme |
| ❖ L'unité entièrement intégrée est approuvée résistante aux conditions climatologiques et au vandalisme.                                                                                                                          | 👍 Facile à installer                                        |
| ❖ La tête de lecture contient un buzzer et une Led.                                                                                                                                                                               | 👍 Qualité supérieure mais néanmoins bon-marché              |
| ❖ L'installation de la tête de lecture est très facile : deux vis réalisent le montage sur presque chaque surface.                                                                                                                | 👍 Distance de lecture jusqu'à 90 centimètres                |

### Spécifications techniques

- **Exigences d'alimentation :** 5-14 VDC, Maximum de 90 mA
- **Wiegand Output Data 1/0:** Courant "1", courant "0" 100 mA, 5 mA
- **LED :** Bi-coloré (rouge et vert)
- **Beeper :** Signal bref à la présentation ou à l'entrée d'une carte de Nestor Cy.
- **Exigences du câble :** Distance maximale 100 m, 5 à 7 conducteurs  
Câble protégé standard


| <i>Raccordements pour la tête de lecture</i> |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Fil</i>                                   | <i>Couleur Fil</i> | <i>Description</i> |
| 1                                            | Rouge              | 9-14 VDC           |
| 2                                            | Noir               | Terre              |
| 3                                            | Vert               | Data-0             |
| 4                                            | Blanc              | Data-1             |
| 5                                            | Brun               | Entrée Led rouge*  |
| 6                                            | Orange             | Entrée Led vert*   |
| 7                                            | Bleu               | Entrée beeper*     |
| *Raccordez à la masse pour activer           |                    |                    |

- **Température d'opération:** Tête de lecture et carte/porte-clef - 40° jusqu'à + 70°
- **Humidité :** 0 tot 100 % (non-condensant)
- **Distance de lecture :** Carte Jusqu'à 90 cm  
Porte-clef/ Jusqu'à 66 cm
- **Fréquence d'émission :** 125 kHz
- **Type carte :** Passif


### Garantie

Ces produits sont garantis contre des défauts en matériel et en métier pour une période d'une année à partir de l'envoi. Nestor Cy s'engage, de par sa propre initiative, à remplacer ou à réparer les produits défectueux si la période de garantie n'est pas écoulée. Dans ce cas, Nestor Cy prend également tous les frais de transport à sa charge. La garantie n'est en aucun cas d'application au cas où les défauts sont la conséquence d'un usage incorrect, d'un accident, d'un remplacement, d'une négligence, ou d'une installation et réparation non-autorisées. Nestor Cy se réserve le droit de déterminer l'existence et la cause du défaut. La garantie décrite ci-dessus est exclusive : aucune autre garantie, aussi bien orale qu'écrite n'est exprimée ou impliquée. Nestor Cy rejette inconditionnellement toute garantie impliquée ou toute aptitude pour un but spécifique. Les solutions suggérées ci-dessus sont uniquement destinées à l'utilisateur et sont considérées comme des solutions exclusives. Nestor Cy décline toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, secondaires ou importants (y compris perte de bénéfice), fondés sur un contrat ou une théorie quelconque.

**Tête de lecture ACC056**



- Epaisseur: 3.05 cm
- Largeur: 30.48 cm
- Hauteur: 30.48 cm
- Poids : 0.62 kg
- Matériel : ABS
- Couleur : Noir  
(Standard)/Beige (option)



- Epaisseur: 0.5 cm
- Largeur: 3.2 cm
- Hauteur: 5 cm
- Poids : 7.2 gm
- Matériel : ABS
- Couleur : Noir

- Epaisseur: 0,17 cm
- Largeur: 5.4 cm
- Hauteur: 8.57 cm
- Poids : 11.16 gm
- Matériel : ABS
- Couleur : Blanc

- Epaisseur: 0.08 cm
- Largeur: 5.4 cm
- Hauteur: 8.57 cm
- Poids : 5.67 gm
- Matériel : PVC
- Couleur : Blanc