



INSTALLATIE INOX BEHUIZING


1. Bepaal de hoogte waarop de lezer gemonteerd moet worden. Hou rekening met het gebruikscomfort van de klant.





2. Merk de boorgaten af en monteer de basis van de inox behuizing



3. Sluit de lezer aan, monteer de lezer op de inox basis en **test**



4. Schuif de inox behuizing over de basis en kit af met silicone aan de boven- en zijkanten.



Type silicone:
Vb. acrylaatkit regenvast,
siliconenkit bouw (buiten)