

BINNENPOST VIDEX KRISTALLO KRV78 / KRV76




KRV78




KRV76


OVERZICHT



OPROEP BEANTWOORDEN OF WEIGEREN



OPEN DE DEUR



SCHAKEL OVER VAN HANDENVRIJE MODUS NAAR 'DRUK OM TE SPREKEN MODUS'

Tijdens een oproep of tijdens een gesprek

1

HOU INGEDRUKT

Hou ingedrukt tot de desbetreffende LED gaat knipperen.

2

HOU OM TE SPREKEN

Hou ingedrukt om de bezoeker te spreken. De LED knippert snel.

3

LAAT LOS OM TE LUISTEREN

Laat los om te luisteren naar de bezoeker. De LED knippert traag.

Indien na 10 seconden geen toets werd ingedrukt zal het systeem zichzelf uitschakelen.

De binnenpost zal terug overgaan naar handenvrije modus en zal klaar zijn voor de volgende oproep.

UITSCHAKELLEN VAN HET TOESTEL

Wanneer het systeem in stand-by staat

Druk om het toestel uit te schakelen. De desbetreffende LED gaat branden.

Wanneer er wordt aangeboden zal het toestel geen akoestisch signaal geven.

Het toestel wordt opnieuw ingeschakeld als de geprogrammeerde tijd verlopen is of terug wordt ingeschakeld.

DE CONCIERGE OPROEPEN

Wanneer het systeem in stand-by staat

Druk om een oproep te doen naar de conciërge (indien beschikbaar).

PROGRAMMERING MENU

INGAVE MENU

Wanneer het systeem in stand-by staat

1

Hou ingedrukt tot het scherm het menu weergeeft.

2

Druk om het menu te activeren.

3

Druk om een optie te kiezen

STEL DATUM EN TIJD IN

1

Kies met of

2

Verander de waarden met de toetsen

3

Gebruik de toetsen om de in te stellen velden te kiezen.

4

Bevestig de instelling met de toets of druk wanneer het veld van de minuten geselecteerd is.

STEL ALLE ANDERE FUNCTIES IN

1

Kies een optie met of

2

Verander de waarden met de toetsen

3

Druk om te bevestigen.

MENU VERLATEN

1

Kies met of

2

Druk