



INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Knipperlicht

Knipperlicht, 220V met gloeilamp van max. 40W

Het knipperlicht kan gebruikt worden met een stroomspanning van 220Vac en een gloeilamp van max. 40W (art. nr. CEL1254). Indien het noodzakelijk is het knipperlicht aan te sluiten op 24Vac, moet de dip-fix op de elektronische kaart (art. nr. BC00101) gesloten worden en de gloeilamp vervangen door een gloeilamp van 24V/25W (art. nr. CEL1255).

L-L= voedingaansluiting 220Vac

X-X= gloeilampaansluiting

Knipperlicht, 24Vac (art. nr. ACG7020) met gloeilamp van max. 25W.

Het knipperlicht kan gebruikt worden met een stroomspanning van 24Vac en een gloeilamp van max. 25W (art. nr. CEL1255). Indien het noodzakelijk is het knipperlicht aan te sluiten op 220V, moet de dip-fix op de elektronische kaart (art. nr. BC00101) geopend worden en de gloeilamp vervangen door een gloeilamp van max. 220V/40W (art. nr. CEL1254).

L-L= voedingaansluiting 24Vac

X-X= gloeilampaansluiting

Flash-lamp

Flash-Lamp at 220Vac (ACG7010) with 40W max. lamp

The flash-lamp can be used at 220Vac with a 40W max. lamp (CEL1254). If it is necessary to use the flash-lamp at 24Vac, you have to close the dip-fix on the electronic card (BC00101) and to substitute the 40W lamp with one at 24V 25W (CEL1255).

L-L= Electricity 220Vac

X-X= Lamp connection

Flash-Lamp at 24 Vac (ACG7020) with 25W max. lamp

The flash-lamp can be used at 24Vac with a 25W max. lamp (CEL1255). If it is necessary to use the flash lamp at 220Vac, you have to open the dip-fix on the electronic card (BC00101) and to substitute the 25W lamp with one at 220V 40W (CEL1254).

L-L= Electricity 24Vac

X-X= Lamp connection

Clignotant

Clignotant à 220Vac (ACG7010) avec lampe à 40W max.

Le clignotant doit être utilisé à 220Vac avec une lampe à 40W max (CEL1254). Si on désire utiliser le clignotant à 24Vac on doit fermer le dip-fix sur la fiche électronique (BC00101) et changer la lampe à 40W avec une à 24V 25W (CEL1255).

L-L= Alimentation 220Vac

X-X= Connexion de la lampe

Clignotant à 24Vac (ACG7020) avec lampe à 25W max.

Le clignotant doit être utilisé à 24 Vac avec une lampe à 25W max. (CEL1255). Si on désire utiliser le clignotant à 220Vac on doit ouvrir le dip-fix sur la fiche électronique (BC00101) et changer la lampe à 25W avec une à 220V 40W (CEL1254).

L-L= Alimentation à 24Vac

X-X= Connexion de la lampe