


G:B:D:



:AF

CE UK
CA

AF180 - (AU02300)

Fotocellule sincronizzate
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Synchronized photocells
INSTRUCTION FOR INSTALLATION

IT

EN

FR

ES

DE

PT

NL

GR

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5






FIG. 6

12/24Vac



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle/Article	AF180 / AU02300
Portée	30 m (12 à l'extérieur)
Signal	À impulsion pas modulé
Fréquence infrarouge	2 Khz
Portée relais	1A 24V
Alimentation	12/24 V dc/ac
Courant absorbé	50 mA
Température de service	-20 ÷ +60 °C
IP	54
Orientabilité	+ - 200° horizontale , + - 15° verticale

Merci d'avoir choisi GI.BI.DI.



NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

- Il faut effectuer les connexions en se référant aux tableaux suivants et à la sérigraphie jointe. Il faut faire particulièrement attention à raccorder en série tous les dispositifs qui doivent être connectés à la même entrée N.F. (normalement fermée) et en parallèle tous les dispositifs qui partagent la même entrée N.O. (normalement ouverte). Une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation du produit peut compromettre la sécurité de l'installation.
- Tous les matériaux se trouvant dans l'emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux.
- Le constructeur décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement de l'automation, en cas d'utilisation de composants et d'accessoires n'étant pas de sa production et inappropriés à l'utilisation prévue.
- Après la mise en place, il faut toujours contrôler avec attention le bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs utilisés.
- Cette notice d'instructions s'adresse aux personnes autorisées à effectuer la mise en place "d'appareils sous tension". Il faut donc avoir une bonne connaissance de la technique, exercée comme profession et conformément aux réglementations en vigueur.
- La maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT: Ce produit a été testé chez GI.BI.DI. afin de contrôler la correspondance parfaite des caractéristiques avec les règles en vigueur.

Gi.Bi.Di. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis suivant l'évolution de ses produits.

ELIMINATION: GI.BI.DI. conseille de recycler les composants en plastique et de remettre les composants électroniques à des centres spécialisés pour éviter de polluer l'environnement avec des substances polluantes.



Déclaration du fabricant UE:


La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet <http://conformity.gibidi.com>

GI.BI.DI. S.r.l. se réserve la faculté de modifier les données techniques sans aucun préavis, suivant l'évolution de ses produits.

FR


PARAMÈTRES JUMPER RÉCEPTEUR JP1 - JP2

Les paramètres par DÉFAUT se trouvent dans la case grise



JUMPER	Fonction	État	Description
JP1	FONCTION DÉLAI		Fonctionnement retardé, à utiliser en particulières conditions atmosphériques (neige) NB. Fonction pas active avec alimentation en courant continu.
			Fonctionnement Standard
JP2	TYPOLOGIE DE CONTACT	A B C	Out contact Relais N.C.
		A B C	Out contact Relais N.O.

LED DE SIGNALISATION



État	Description
OFF	Signal présent: Pas d'obstacles , relais photocellule actif.
ON	Signal absent: Obstacle présent , relais photocelluls pas actif