





















MONTAGE - HR1-A









Lees voor de montage de volledige technische en operationele documentatie van het apparaat. Deze korte installatiegids is bedoeld om enkele belangrijke stappen in het installatieproces te illustreren.

A. Basishulpmiddelen en items die nodig zijn bij het installeren van het apparaat *

1. Mes om de verpakking van het apparaat te snijden.
2. Markering voor het markeren van gaten op het oppervlak.
3. Inbussleutel set.
4. Tangen voor elektrische installatie.
5. Set platte sleutels.
6. Platte schroevendraaier.
7. Boor
8. Geplakte ankers (chemisch) – 4 ankers voor elk apparaat.
9. Kabeleindhulzen.
10. Meetlint.
11. Lijmpistool.
12. Waterpas.
13. Stofzuiger.
14. Technische documenten.
15. Sleutelset.

* Gereedschappen en objecten die worden vermeld in de punten 1 tot en met 13 maken geen deel uit van het apparaatset.

* Er is één persoon vereist om het apparaat te monteren.

B. Representatieve voorbeelden van het weergegeven HRI -apparaat.

- C1. HRI-A poort in het MASTER/SLAVE synchrone systeem.
- C2. HRI-A poort in een enkel MASTER-systeem.
- C3. Poort HRI-A en HRI-A2 in het synchrone systeem MASTER/SLAVE en enkele MASTER.

1. Trek de kabels van de grond tot een lengte van min. 0,5 m en het niveau controleren.
2. Vergrendelingen openen en de kap verwijderen.
3. Los draaien van twee schroeven en verwijder de voorklep van het HRI-A-apparaat.
4. Los draaien van twee schroeven en verwijder de achterklep van het HRI-A-apparaat.
5. Los draaien van twee schroeven en verwijder de klep van het HRI-A-apparaat.
6. Markering op het oppervlak van de plaatsen voor het bevestigen van de apparaten om gaten te maken.
7. Gaten boren, lijm in gaten vullen en de ankers in gaten plaatsen met de gevulde lijm in overeenstemming met de instructies van de lijmfabrikant. Nadat u de lijm in de gaten hebt gevuld, wacht de tijd die door de lijmfabrikant is opgegeven.
8. Het anker aandraaien met de moeren (een veerring en een sluitring moeten onder de moer worden geplaatst).
9. Plaats van de elektronica in de apparaten.
- 9A. Elektrisch schema.
10. Het plaatsen van de onderklep en het aandraaien van schroeven voor apparaat HRI-A en HRI-A2.
11. Aanbrengen van de achterklep en het aandraaien van de schroeven voor het HRI-A-apparaat.
12. De klep plaatsen en de vergrendelingen sluiten.
- 13A. Voor een apparaat met een metalen arm, het plaatsen van de arm en het vast draaien met behulp van stelschroeven.
- 13B. Voor een apparaat met een glazen arm plaatst u het glas erin en draait u het vast met speciale glashouders.



EU: GASTOPGROUP.COM
USA: GASTOP.US